



Dispositivo Force of Nature
Para utilizar con las cápsulas activadoras Force of
Nature

Guía de usuario e información adicional

HCI Cleaning Products, LLC
7 Grassy Lane
Westford, MA 01886

¡Gracias por adquirir Force of Nature!

Introducción

Este kit contiene:

- > Electrolizador y cable de corriente
- > Botella de spray
- > 5 cápsulas activadoras
 - Utilizará 1 cápsula cada vez que prepare su limpiador y desinfectante multiusos
- > Guía de inicio rápido
- > Guía de usuario

Por favor lea esta guía completa antes de utilizar su aparato
Force of Nature

¿Necesita ayuda? Contáctenos al 1-888-
985-8099 o visite
www.forceofnatureclean.com

Índice

Introducción	3
Advertencias	5-7
Instrucciones de funcionamiento	8-9
Consejos y guía de códigos de colores	10
Solución de problemas	11
Pedidos de suministros de Force of Nature	11
Garantía	12-13
Información adicional	14-18



Instrucciones de seguridad importantes

Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.



Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, daños al producto o lesiones:

- El aparato Force of Nature está diseñado únicamente para su uso en una toma de corriente de 110/120/240V.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque el aparato con las manos mojadas.
- Si el cable o el enchufe parece estar estropeado, devuelva el cable a Force of Nature enviándonos un correo electrónico a support@forceofnatureclean.com y lo reemplazaremos.
- Solo debe funcionar con una fuente de alimentación conmutada certificada de Merryking Enterprises (HK) Co Ltd, modelo MKS-0903000.
- Cualquier intento de reparar el aparato Force of Nature sin el permiso por escrito de Force of Nature anulará la garantía y podría causar lesiones personales al consumidor y/o resultar en daños severos al dispositivo.
- No tire, transporte, levante ni arrastre el aparato por el cable de alimentación. Quite el enchufe de su toma de corriente sujetándolo y tirando de él suavemente.
- Utilícelo únicamente para limpiar y desinfectar.
- No consuma agua electrolizada.
- Utilizar únicamente en áreas bien ventiladas.

- Evite el contacto con los ojos. Si hubiese contacto con los ojos, enjuague bien con agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

- > Este producto no debe afectar la piel. Sin embargo, si la piel se irrita, enjuague bien la piel con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.
- > No lo use para preparar su propio limpiador o desinfectante casero.
- > No lave las botellas de Force of Nature con nada que no sea agua del grifo.
- > Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.



Precaución: Siga estas instrucciones para garantizar concentraciones de solución adecuadas y un poder desinfectante óptimo:

- > Utilice el limpiador y desinfectante multiusos Force of Nature dentro de los 14 días posteriores a su preparación. Descarte la solución sobrante después de 14 días y enjuague únicamente con agua del grifo antes de poner en funcionamiento un nuevo ciclo. Force of Nature mantiene su eficacia durante 2 semanas. Para ayudarlo a controlar el tiempo, hay una luz alrededor de la parte inferior del electrolizador. Después de que pasen las 2 semanas, la base se volverá roja para recordarle que debe hacer un lote nuevo. Si no desea mantener su electrolizador enchufado, anote la fecha de vencimiento en la parte posterior de la botella de espray.
- > No llene en exceso o de forma insuficiente el rociador.
- > Añada únicamente una cápsula activadora por lote.

- > No tenga más de un ciclo por botella.
- > No use limpiador antes de que el anillo luminoso del Electrolizador se vuelva verde.

- > Para limpiar, rocíe la superficie o paño y luego seque la superficie.
- > Para desinfectar:
 - Limpie la superficie.
 - Rocíe la superficie hasta que esté totalmente mojada.
 - Espere 10 minutos y luego limpie la superficie.
- > Guarde el limpiador y desinfectante multiusos Force of Nature en la botella rociadora a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones de funcionamiento

1. Asegúrese de que la cubierta de goma cubra el conector de alimentación en la parte posterior del electrolizador. Llene el electrolizador con agua fría hasta la línea en la parte posterior de la botella. Tenga en cuenta que el agua debe tener una dureza inferior a 100 ppm para una vida útil óptima del aparato.
2. Retire la cubierta de goma y enchufe el cable de corriente al electrolizador y al enchufe.
3. Exprima todo el contenido de 1 cápsula activadora y espere 10 segundos para que la solución se disperse.
4. Presione el botón de inicio en el electrolizador una vez y suéltelo. Las luces azules comenzarán a parpadear, luego las luces pasarán a verde. El limpiador estará listo después de que el anillo luminoso esté completamente verde, en aproximadamente 9 minutos.
5. Desenchufe el electrolizador y vierta su limpiador en la botella rociadora. Ponga el cabezal rociador en la botella rociadora. Enjuague el electrolizador con agua antes de volver a enchufarlo. Pulse el botón de inicio dos veces rápidamente para iniciar el contador de días.

Nota: Asegúrese siempre de que la cubierta de goma cubra el conector de alimentación al llenar o vaciar el electrolizador.

Force of Nature mantiene su eficacia durante 2 semanas. Para ayudarle a llevar un registro del tiempo, hay un anillo luminoso alrededor de la parte inferior del electrolizador que se volverá verde cuando prepare su limpiador por primera vez. Cada 2 días, una sección de las luces verdes se volverá más oscura. Cuando solamente le queden 2 días, la luz verde restante se volverá amarilla. El día 14, toda la base estará roja, lo que indica que su limpiador

habrá caducado: ¡es el momento de hacer un lote nuevo!
Si no desea mantener la base del activador enchufada,
anote la fecha de vencimiento en la parte posterior de la
botella.

Si llena varias botellas, desconecte la corriente durante 30
segundos entre ciclos.

Cuando no esté utilizando la botella de espray, guárdela boca abajo en una rejilla de secado.



Las cápsulas vacías se pueden reciclar

Consejos

- Elimina los olores más fuertes: papeleras, equipos deportivos como almohadillas y cascos, zapatos, cajas de arena para gatos, accidentes de mascotas.
- Desinfecta artículos de bebé sin necesidad de enjuagar. Chupetes, bandejas de tronas, cepillos de dientes, baberos, juguetes, cochecitos, sillas de automóvil. Limpie previamente, luego rocíe, espere 10 minutos y la superficie estará desinfectada.
- Desinfecta al momento: es ideal para superficies porosas no duras que tienen gérmenes*, como carritos de la compra, pomos de puertas, automóviles y asientos de aviones.

*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina - MRSA, Virus de la influenza A, Cepa A/Hong Kong/8/68, Calicivirus felino, Cepa F9

Guía de códigos de colores

Azul: Su limpiador se está haciendo.

Verde: Su limpiador está listo.

Amarillo: A su limpiador le quedan dos días.

Medio rojo: El electrolizador no se ha llenado correctamente con agua y/o una cápsula.

Todo rojo: El limpiador ha caducado o el proceso de electrólisis no se completó correctamente.

Solución de problemas

Si no sucede nada después de presionar el botón de inicio, desenchufe el electrolizador, espere 20 segundos, luego vuelva a enchufarlo y asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente. Presione el botón de inicio nuevamente.

Si el anillo luminoso alrededor de su electrolizador está medio rojo, el electrolizador no se ha llenado correctamente con agua y/o una cápsula. Compruebe que el electrolizador esté lleno hasta la línea con agua fría y que haya introducido 1 cápsula activadora en el electrolizador.

Si el anillo luminoso alrededor de su electrolizador está completamente rojo después de haber hecho un lote, el limpiador ha caducado. Si el anillo luminoso alrededor de su electrolizador está completamente rojo durante el proceso de fabricación, el ciclo no se completó correctamente. Desenchufe el cable de corriente del electrolizador, vierta la solución y vuelva a llenar con agua y el contenido de una cápsula. Enchufe de nuevo el electrolizador y presione iniciar. Si vuelve a encontrar el problema, por favor comuníquese con nuestro equipo de asistencia al 1-888-985-8099 o por correo electrónico a support@forceofnatureclean.com.

Si al principio la botella rociadora no se dispensa, presione el disparador varias veces hasta que la botella rociadora dispense.

¿Necesita ayuda? Por favor contáctenos al 1-888-985-8099 o visite www.forceofnatureclean.com. ¡Queremos que adore su Force of Nature y estamos aquí para ayudarle!

Pedir suministros de Force of Nature

Los suministros de Force of Nature pueden comprarse en forceofnatureclean.com

Garantía

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

La garantía de Force of Nature para este producto está limitada a los términos establecidos a continuación:

Force of Nature garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra inicial por parte del comprador usuario final original («Período de garantía»). Si surge un defecto y se recibe una reclamación válida dentro del Período de garantía, a su opción y en la medida permitida por la ley, Force of Nature (1) reparará el producto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o restauradas, (2) intercambiará el producto por uno que sea nuevo o que haya sido fabricado a partir de piezas usadas nuevas o útiles y que sea al menos funcionalmente equivalente al producto original, o (3) reembolsará el precio de compra del producto. Cuando se otorga un reembolso, el producto por el cual se proporciona dicho reembolso debe devolverse a Force of Nature y se convierte en propiedad de Force of Nature.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA

Esta garantía limitada no cubre: (a) Daños que resultan de accidentes, alteraciones, abuso, mal uso, inundaciones, incendios, terremotos, casos fortuitos u otras causas externas; (b) Daño cosmético, incluidos rayones, abolladuras, astillas u otros daños en el acabado de su producto, a menos que dicho daño sea resultado de defectos en los materiales o mano de obra y se informe a Force of Nature dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra; y (c) Daños causados por operar el producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Force of Nature.

Esta garantía limitada no cubre el uso comercial de Force of Nature.

Force of Nature no es responsable de los daños que surjan por no seguir las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

RENUNCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LA RESPONSABILIDAD DE FORCE OF NATURE SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO SEGÚN LO DETERMINE FORCE OF NATURE A SU ÚNICA DISCRECIÓN. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A CUALQUIER GARANTÍA Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN TIEMPO AL PLAZO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. NO SE APLICARÁ NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, DESPUÉS DE LA CADUCIDAD DEL PERÍODO DE GARANTÍA LIMITADA.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos específicos y posiblemente también tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

LIMITACIONES DE RECURSOS, EXCLUSIONES DE DAÑOS INCIDENTALES Y RESULTANTES

SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN LO DETERMINE FORCE OF NATURE A SU ÚNICA DISCRECIÓN. FORCE OF NATURE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES

O RESULTANTES. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, por lo que es posible que la limitación y exclusión anteriores no se

apliquen en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

OBTENCIÓN DE SERVICIO DE GARANTÍA

Durante el Período de Garantía, si un Producto o una de sus partes califica para reemplazo o servicio bajo la Garantía, Force of Nature solicita que el consumidor se comunique con el Soporte al Consumidor de Force of Nature en forceofnatureclean.com para obtener más instrucciones sobre el proceso de reclamación de Garantía, para dirigir la reclamación de Garantía, o para tratar cualquier paso para reparar y/o reemplazar el Producto o la pieza.

Force of Nature enviará una etiqueta de envío prepagada por correo electrónico para que el Producto pueda ser enviado a Force of Nature sin costo para el consumidor. Una vez recibido el Producto, Force of Nature puede enviar el reemplazo o comunicarse con el consumidor para dar más información sobre las opciones de reparación del Producto. El tiempo de respuesta típico para tratar las reclamaciones de garantía es de hasta 60 días hábiles, más el envío, según la ubicación geográfica del consumidor y el tipo de daño o la naturaleza de dicha reclamación de garantía.

Para una protección adicional del Producto y para poder garantizar un manejo seguro mientras el Producto es devuelto para cualquier reparación bajo Garantía, Force of Nature recomienda que los consumidores utilicen la etiqueta de envío de Force of Nature o un servicio de entrega asegurado y rastreado. Force of Nature no es responsable de ningún daño mientras un Producto esté en tránsito o de los Productos enviados por el consumidor que no sean recibidos por Force of Nature o un Proveedor autorizado designado.

AVISO DE GARANTÍA ÚNICAMENTE PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

Los residentes de California pueden iniciar el servicio de garantía llamando a la línea gratuita de asistencia al consumidor de Force of Nature al 1-888-985-8099. La ley de California también establece que, para cualquier servicio de Garantía para un Producto, los residentes de California tienen la opción de devolver el Producto (a) al minorista donde se compró originalmente o (b) a otro minorista que venda el mismo Producto Force of Nature. Entre otros derechos y protecciones del consumidor, los residentes de California solamente deben proporcionar su Comprobante de compra en cada caso anterior, o comunicarse con Force of Nature para obtener el servicio de garantía, el consumidor debe llamar al Servicio de asistencia al consumidor de Force of Nature para obtener instrucciones específicas. Force of Nature únicamente será responsable del costo de reparación, reemplazo o reembolso y envío y manejo de dichos Productos bajo su Garantía. Una tienda minorista a la que un residente de California devuelve un producto para el servicio de garantía puede derivar al cliente al servicio técnico autorizado de Force of Nature, reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso del producto por parte del consumidor. Si las opciones anteriores no dan como resultado la solución apropiada para el consumidor, este puede llevar el Producto a un centro de reparación independiente si el servicio o la reparación se pueden lograr económicamente. Force of Nature, y no el consumidor, será responsable de los costos razonables de dicho servicio, reemplazo de reparación o reembolso durante el Período de garantía del Producto si dicho Producto está sujeto a la Garantía limitada de Force of Nature.

¿Preguntas? Contáctenos al 1-888-985-8099 o
visite www.forceofnatureclean.com



Información adicional

Cápsulas Activadoras Force of Nature para usar con el aparato Force of Nature

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CÁPSULA ACTIVADORA DE FORCE OF NATURE (PARA GENERAR UNA SOLUCIÓN DE ÁCIDO HIPOCLOROSO)

Es una violación de la ley federal utilizar este producto de manera inconsistente con su etiquetado. Los usuarios deben seguir todas las instrucciones de uso mencionadas en la Guía del usuario del dispositivo Force of Nature.

Nota: Las cápsulas activadoras de Force of Nature son para un solo uso.

El aparato Force of Nature está diseñado para usar electricidad, agua potable del grifo y la cápsula activadora Force of Nature para crear una solución de HOCl (ácido hipocloroso). Esta conversión se logra mediante un proceso llamado electrólisis que emplea una célula electrolítica. El aparato Force of Nature crea una solución bajo demanda iniciada por el usuario.

1. Llene la botella activadora Force of Nature hasta llenar la línea con agua del grifo (347 g). La dureza máxima del agua recomendada es de 100 ppm para garantizar una vida útil óptima del dispositivo.
2. Agregue una cápsula activadora Force of Nature (3.35 g) a la botella. (Utilice únicamente las cápsulas de activador de Force of Nature al preparar la solución de agua electrolizada).
3. Cierre la tapa.
4. Coloque la botella en la base activadora Force of Nature.
5. Presione el botón «inicio».

Este proceso genera una solución de ácido hipocloroso de 220 ppm de cloro disponible.

Los usuarios deben consultar las instrucciones de uso de la solución de ácido hipocloroso para la desinfección de superficies duras, no porosas y sin contacto con alimentos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Riesgos físicos o químicos: El contenido de la cápsula activadora de Force of Nature no es compatible con otros productos químicos como lejía o peróxido de hidrógeno.

Peligros para los seres humanos y los animales domésticos:

PRECAUCIÓN

Provoca irritación ocular moderada. Evite el contacto con los ojos. Al manipular el producto, use gafas de seguridad o visores si prevé salpicaduras. Lávese bien con agua y jabón después de manipular y antes de comer, masticar chicle, usar tabaco o ir al baño.

Primeros auxilios: Llame a un centro de control de intoxicaciones o un médico para obtener consejos sobre el tratamiento. Tenga el envase del producto o la etiqueta con usted cuando llame a un centro de control de intoxicaciones, médico o vaya a recibir tratamiento. También puede comunicarse con el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas (NPIC) al 1-800-858-7378 para recibir tratamiento médico de emergencia.

Si es en los ojos: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.

Solución de ácido hipocloroso

220 ppm Cloro disponible

Desinfectante para superficies duras y no porosas Superficies de equipos ambientales y de cuidados no críticos

Mata las bacterias

Limpia y desodoriza

Consulte la Guía del usuario de Force of Nature para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA SOLUCIÓN DE ÁCIDO HIPOCLOROSO

Es una violación de la ley federal utilizar este producto de manera inconsistente con su etiquetado

Desinfección de superficies duras y no porosas con el aerosol de solución final Force of Nature

Para limpiar, desinfectar y desodorizar superficies duras no porosas: Limpie previamente la superficie Rocíe la solución desinfectante Force of Nature en la superficie hasta que esté totalmente mojada. Deje que la superficie permanezca húmeda durante 10 minutos. Limpie la superficie con un paño o una toalla limpios o déjela secar al aire.

Las soluciones son efectivas hasta 14 días a partir de la fecha de producción. Pasados los 14 días, deseche y vuelva a llenar el frasco con solución nueva. Utilice siempre una botella de spray y una etiqueta aprobados por Force of Nature para identificar el producto en uso.

La solución se puede utilizar inmediatamente después de producirla, o se puede almacenar hasta 14 días en un área fresca fuera de la luz solar directa en una botella rociadora cerrada aprobada por Force of Nature.

Las soluciones desinfectantes Force of Nature están diseñadas para uso doméstico, comercial, institucional, de atención médica, consultorio dental, veterinario y de hostelería. Limpia y desinfecta.

El aparato Force of Nature está diseñado para usar electricidad, agua potable del grifo y la cápsula activadora Force of Nature para crear una solución antimicrobiana de HOCl (ácido hipocloroso). Esta conversión se logra mediante un proceso llamado electrólisis que emplea una célula electrolítica. El dispositivo de agua electrolizada Force of Nature hará una solución según la demanda y solamente requerirá la participación del consumidor al elaborar la solución.

El aparato Force of Nature está diseñado para utilizar en:

- Limpieza y desinfección rutinaria de pisos y superficies duras no porosas en edificios comerciales.
- Limpieza y desinfección diaria de rutina de superficies duras no porosas en guarderías, preescolares, escuelas, universidades y otras instalaciones educativas.
- Limpieza de hoteles, moteles, casinos y otros centros hosteleros.
- Limpieza de áreas y superficies de alto contacto que incluyen, entre otros, picaportes, manijas de puertas, mesas, encimeras, televisores, controles remotos de televisores, mandos de videojuegos, sillas, cabeceras, lavabos, grifos, etc.
- Limpieza y desinfección de hogares, hospitales, consultorios dentales, centros de vida asistida, instalaciones de cuidados a largo plazo, hogares de ancianos, clínicas médicas, instalaciones militares, consultorios médicos, instalaciones veterinarias, instalaciones de investigación animal, cruceros, granjas, laboratorios, aulas, instalaciones de procesamiento de alimentos, restaurantes, hoteles, moteles, etc.
- Superficies no porosas en restaurantes que no entran en contacto con los alimentos, superficies que entran en contacto con los alimentos enjuagando con agua potable.
- Limpieza y desinfección de áreas con un proceso de dos pasos en baños, áreas de inodoros, fregaderos y áreas de fregaderos, mostradores, superficies exteriores de urinarios, suelos, espejos y otras áreas.
- Limpieza y desinfección de centros de animales. Antes de desinfectar retire todos los animales y alimento del área. Retire y limpie toda la basura y los excrementos de las superficies duras no porosas antes de desinfectar: Instalaciones de aseo de animales, instalaciones de alojamiento de animales, laboratorios de ciencias de la vida animal y jaulas.

Limpie previamente la superficie antes de aplicar la solución. Rocíe la solución sobre superficies duras y no porosas hasta que esté completamente mojada. Extienda la solución con un paño de microfibra, algodón, toalla de papel desechable, esponja, paño u otras toallitas. Deje que la superficie permanezca húmeda durante el tiempo adecuado. Cuando pase el tiempo adecuado, seque la superficie con un paño si lo desea. No es necesario enjuagar, excepto en superficies que tienen contacto con alimentos.

Patógeno	Cepa	Tiempo de contacto
Organismos compatibles con la desinfección		
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442	10 min
Staphylococcus aureus	ATCC 6538	10 min
Salmonella enterica	ATCC 10708	10 min
Listeria monocytogenes	ATCC 19117	10 min
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA)	ATCC 33592	10 min
Calicivirus felino sustituto del norovirus	VR-782	10 min
Virus de la influenza A	VR-544	10 min
Organismos compatibles con la desinfección por contacto con alimentos		
Salmonella enterica subespecie enterica serovar Typhi	ATCC 6539	10 min

AFIRMACIONES GENERALES

No deja residuos químicos.

Mata el 99,9% de los gérmenes* incluidos Staph, MRSA, Salmonella, Listeria y los virus que causan la gripe*. Mata el 99,9% de las bacterias como Salmonella en las superficies de contacto con los alimentos. Enjuague la superficie con agua después de su uso. Elimina el 99,9% de las bacterias*.

El limpiador multiusos funciona en prácticamente cualquier superficie Resistente a los gérmenes*.

Desinfectante sin enjuague. Elimina la gripe.

Virus*.

Mata el 99,9% de los gérmenes* en prácticamente cualquier superficie.

Lista de organismos de higienización

* Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Listeria monocytogenes (Listeria), Calicivirus felino, Cepa F-9, Virus de la influenza A.

Lista de organismos de desinfección

* Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Listeria monocytogenes (Listeria), Calicivirus felino, Cepa F-9, Virus de la influenza A.

*** Lista de gérmenes calificados**

* Mata Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina - MRSA y Virus de la influenza A, Cepa A/Hong Kong/8/68, Calicivirus felino, Cepa F9.

Lugares de uso: Para uso en superficies duras y no porosas.

SUPERFICIES DE USO

<p>Alrededor de las áreas de inodoros Alrededor de inodoros Automóviles Equipo animal Baños y bañeras Encimeras de baño Superficies de baños Barras de bebidas Persianas Manijas de puerta Pomos de puertas Puertas Escurridores Secadoras (Cocina) Electrodomésticos (Cocina) (Baño) Fregaderos (Interior) Refrigeradores después de calentarlos a temperatura ambiente. Exteriores de refrigeradores Exteriores de microondas Sanitarios Ducha (Grifos) (Puertas) (Manijas) (Accesorios) (Paredes) (Suelos) Fregadero (grifos) (accesorios) (manijas) Dispensadores de jabón Areas de almacenamiento Estufas Volantes Termos Tostadoras Inodoro (descarga) (tapa) (asiento) Cortinas de ducha Interiores de lavadoras Botes de basura (papeleras)</p>	<p>Papeleras Suelos Ortesis Encimeras de cocina Mesas de comedor y cocina Superficies de cocina Herramientas de cocina Lavanderías Interruptores de luz Cajas de arena Goteros de medicinas Protectores bucales Encimeras (Barra de ensaladas) Protectores de estornudos Mostradores de refrigerios Accesorios para el baño Bañeras Cabeceras y armazones de cama Orinales Gabinetes de superficie dura y no porosa Techos Sillas duras y no porosas Escritorios de clase Monitores y teclados de ordenador Encimeras duras y no porosas Encimeras Encimeras dentales Superficies quirúrgicas dentales Sillones dentales Fuentes de agua potable Cubos para pañales Ascensores</p>
--	---

<p>Mexas o camillas de examinación Superficies externas de equipos médicos Superficies de equipos: Excluyendo superficies duras y no porosas que requieren esterilización, como hemostáticos de bisturí, endoscopios y herramientas dentales utilizadas en incisiones u oral y cavidades nasales de pacientes. Superficie externa de los transductores de ultrasonido Grifos Accesorios Suelos Fregaderos Puertas compartimentadas Camillas Mesas Superficies exteriores de inodoros Asientos de inodoro Interiores de barcos Partes del extractor de leche materna Extractores de leche materna Tiradores de gabinetes Gabinetes Abrelatas Coches (Ordenadores) Teclados Encimera(s) Mostrador(es) Interiores de vehículos Armarios Mesas de comedor Estanterías para platos Lavaplatos Azulejos de cerámica y/o vitrificada Cromo Corian Superficies de contacto con alimentos: duras y no porosas. Enjuague la superficie con agua después de su uso Preparación de alimentos (superficies) (áreas) Áreas de servicio de alimentos Bandejas de comida Parrillas Carritos de comestibles</p> <p>(Supermercados) Áreas de caja Pasamanos Interior de lavaplatos Dentro de los congeladores después de calentarlos a temperatura ambiente Interior de microondas</p> <p>Equipo deportivo (cascos) (almohadillas) (guantes) (patines) (tacos) (Zapatillas deportivas) Limpiador nasal Puertas de horno Hornos Tazones para mascotas (áreas) Platos de alimentación para mascotas Jaulas para mascotas Juguetes de mascotas Teclas de piano Tablas de cortar de plástico* Muebles de plástico para patio Asientos de orinales Campanas extractoras Papeleras de reciclaje Superficies de contacto con alimentos duras y no porosas Preparación de alimentos (superficies) (áreas) Áreas de servicio de alimentos Bandejas de comida Congeladores Parrillas Vidrio</p>	<p>Cubos de basura o papeleras Camillas Canastas</p> <p>Superficies dentales ambientales Lugares tocados con frecuencia</p> <p>Teclados Lámparas Fundas de objetivos Linóleo Espejos Sillas de pacientes Protectores plásticos de colchón Mostradores de recepción, escritorio y áreas Estanterías Duchas Cortinas de ducha Dispensador de toallas Exterior de urinarios Paredes Lavabos Cajas de productos lácteos Sillas de ruedas Rieles y armazones de cama Superficies duras no porosas en veterinaria y animal Laboratorios de investigación Comederos Plástico no poroso Plástico Porcelana esmaltada Granito sellado Mármol sellado Cuarzo sellado Piedra sellada Acero inoxidable</p> <p>Azulejo Vinilo Compuesto de madera acabado y/o pintado Vidrio Metal Aluminio</p> <p>Plástico Poliacrílico Policarbonato Polipropileno</p> <p>Porcelana, no porosa</p> <p>Teja</p> <p>Acero inoxidable Terrazzo Azulejos no porosos Estanterías de comida Níquel cepillado o pulido Bronce bruñido Cromo Esmalte Formica Vidrio Granito Superficies duras y no porosas Piedra caliza Melamina Espejos Aluminio latón Plásticos ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Cobre Goma natural no porosa Plata</p>
--	---

LUGARES DE USO

Aviones Ambulancias Instalaciones de vida asistida Bancos de sangre Barcos Autobuses Negocios Laboratorios CAT Casinos Universidades Edificios comerciales Tiendas Cruceros / Barcos Iglesias Instalaciones de cuidado infantil Consultorios dentales Sillones dentales Salas quirúrgicas dentales Consultorios médicos Dormitorios Salas de Emergencia Establecimientos Fábricas Fuentes Funerarias Gasolineras Instalaciones gubernamentales Tiendas de comestibles Gimnasios Hoteles Instalaciones hospitalarias Centros médicos Instalaciones de clubes de salud Instalaciones de atención domiciliaria Instalaciones industriales Edificios institucionales Unidades de cuidados intensivos Cocinas Laboratorios Lavanderías	Vestuarios Centros comerciales Instalaciones de fabricación Plantas de fabricación Clínicas médicas Establecimientos e instalaciones militares Escuelas de enfermería Estaciones de enfermería Vestuarios Estudios de yoga Farmacias Salas o áreas de fisioterapia Establecimientos privados Plantas de procesamiento Áreas públicas Bodegas / Cervecerías Salas de rayos X Yates Salas o áreas de radiología o rayos X Tiendas minoristas Restaurantes Baños y/o áreas de descanso Refugios Edificios de oficinas Ortopedia Ambientes veterinarios y equipamiento animal Alimentadores automáticos Jaulas / Corrales Ambientes veterinarios y laboratorios de investigación animal Áreas para mascotas Tiendas de mascotas y tiendas Instalaciones para animales pequeños Hospitales veterinarios y/o de animales Clínicas o instalaciones veterinarias Oficinas veterinarias Laboratorios de investigación animal Clínicas veterinarias Tiendas veterinarias Hospitales veterinarios
--	--

ALMACENAR Y DESECHAR

No contamine el agua o los alimentos mediante el almacenamiento, la eliminación o la limpieza del equipo.

Almacenamiento del plaguicida: Almacene en un recipiente de plástico cerrado en un área fresca y seca lejos del calor y la luz solar para evitar el deterioro. No lo almacene cerca de materiales ácidos y reductores fácilmente oxidables. En caso de derrame, enjuague el área con abundante agua.

Eliminación del plaguicida: Los desechos resultantes del uso de este producto deben eliminarse en el lugar o en una instalación de eliminación de desechos aprobada. El producto o los enjuagues que no se pueden usar deben diluirse con agua antes de desecharlos en una alcantarilla sanitaria.

Manipulación del contenedor: Envase rellenable. Vuelva a llenar el recipiente únicamente con la solución Force of Nature. No reutilice este recipiente para ningún otro propósito. La limpieza antes de rellenar es responsabilidad de quien rellena. La limpieza del contenedor antes de la eliminación final es responsabilidad de la persona que desecha el contenedor. Para limpiar el recipiente antes de la eliminación final, llénelo hasta la mitad con agua y agítelo vigorosamente. Deseche el enjuague como residuo de pesticida. Repita este procedimiento de enjuagado dos veces más. Luego llévelo a reciclar o perfore y elimine en un relleno sanitario, o por incineración, o por los procedimientos permitidos por las autoridades estatales y locales.